



# Manuale d'istruzione D'Innaffiamento Del Sistema Dell'Iarda Automatica

Model 62032, 94932, 62732, 91932

## Introduzione

La ringraziamo per aver selezionato la qualità del sistema automatico di irrigazione del giardino Orbit. Sarà sufficiente installare e conservare correttamente il timer per ottenere un funzionamento regolare e duraturo.

Il sistema automatico di irrigazione del giardino si prende cura del giardino anche quando i proprietari sono assenti. Orbit offre al cliente comodità e flessibilità, consentendogli di utilizzare un programma di irrigazione automatica o la capacità di ignorare il programma automatico per esigenze speciali di irrigazione.

Il timer del sistema Orbit offre irrigazione ad un numero massimo di 4 stazioni con la possibilità di 3 ore d'inizio al giorno con periodi di irrigazione da 1 a 99 minuti per ora d'inizio. Per semplicità d'uso, la Guida dell'utente contiene istruzioni dettagliate per l'installazione, l'impostazione e il funzionamento. Leggere la guida nella sua integrità prima di installare, programmare e utilizzare.

*N.B. Utilizzare solo con tre batterie alcaline da 1,5-volt (AA).*




Figura 1

- 1 Indica diverse impostazioni di modalità per la programmazione.
- 2 Selezionare per impostare il giorno della settimana, l'ora del giorno, i giorni di irrigazione, la stazione d'irrigazione e la relativa durata e per impostare le ore d'inizio.
- 3 Selezionare per utilizzare la modalità di irrigazione automatica.
- 4 Selezionare per abilitare l'irrigazione manualmente.
- 5 Selezionare per sospendere l'irrigazione e disattivare tutte le stazioni.
- 6 Selezionare per porre l'irrigazione per un periodo non superiore alle 24 ore.
- 7 Indica il numero di ore restanti sul ritardo.
- 8 Indica il corrente giorno della settimana e i giorni impostati per l'irrigazione.
- 9 Indica i giorni selezionati per l'irrigazione.
- 10 Indica la durata per cui ciascuna stazione irriga.
- 11 Indica A.M. o P.M. per l'orologio e l'ora d'inizio.
- 12 Indica l'ora in cui iniziare l'irrigazione.
- 13 Indica orologio, ora d'inizio e durata dell'irrigazione.
- 14 Premere per selezionare o deselezionare un'impostazione.
- 15 Premere per confermare una nuova impostazione e passare all'impostazione successiva.
- 16 Premere per aumentare l'impostazione numerica o avanzare di un'impostazione.
- 17 Premere per diminuire l'impostazione numerica o retrocedere di un'impostazione.
- 18 Premere per passare dall'una all'altra delle diverse impostazioni di modalità.
- 19 Indica che una batteria è scarica o che è necessario sostituire le batterie.
- 20 Indica che l'impostazione dell'orologio e del giorno della settimana è in corso.
- 21 Indica quale ciclo d'irrigazione è attivo o in corso di impostazione.
- 22 Indica quale stazione è attiva o in corso di impostazione.

## Installazione

### INFORMAZIONI GENERALI

1. Posizione:
  - Scegliere un punto in cui l'acqua possa fuoriuscire facilmente dai pozzetti della casa e delle finestre.
  - Avvertenza: Da utilizzare solo all'aperto in acqua fredda.*
2. Normative idrauliche
  - Attenersi alle normative vigenti per quanto riguarda le misure antilagamento e antiriflusso (antisifone).
3. Caratteristiche tecniche
  - Pressione dell'acqua: Min. 0,7031 Kg/cm<sup>2</sup>/Max. 5,6246 Kg/cm<sup>2</sup> di pressione operativa
  - Temperatura operativa: Min. 0 °C/Max. 75 °C
  - Temperatura di conservazione: Min. -30 °C/Max. 85 °C
  - Alimentazione: Tre batterie alcaline AA da 1,5 volt
4. Installazione delle batterie
  - Rimuovere il coperchio del timer e far scivolare il coperchio dello scomparto delle batterie in direzione della freccia fino ad estrarlo. Installare tre batterie alcaline AA da 1,5 volt. Far scivolare il coperchio dello scomparto nuovamente in posizione.




Figura 2

- Controllare periodicamente il timer per rilevare una tensione eventualmente bassa. Quando l'alimentazione della batteria scende sotto la zona di sicurezza, l'indicatore "Low Battery" (Batteria scarica) appare sul display. Sostituire le batterie con nuove batterie cariche quando l'indicatore appare. Se le batterie vecchie non sono sostituite prima del loro esaurimento, tutti i comandi vengono disattivati.

5. Ricollocare il coperchio del timer.
6. Collegare il collettore di ottone con 4 prese elettriche per il tubo esterno. Verificare che i 4 comandi delle prese elettriche siano nella posizione "off" (spento).

*N.B. Se lo si desidera, il collettore di ottone può essere fissato alla parete sotto il tubo utilizzando gli strumenti e le istruzioni forniti per il montaggio.*

*N.B. Mettere da parte l'imballaggio del sistema automatico di irrigazione del giardino per la conservazione nella stagione fredda.*




Figura 3

7. Collegare fino a 4 valvole, a seconda delle esigenze, al collettore di ottone con 4 prese elettriche.

*N.B. Il timer del sistema automatico di irrigazione del giardino può essere montato in due modi:*

- Sul braccio di montaggio di una valvola, opposto alla connessione del collettore di ottone.
  - Sulla parete del tubo entro la portata della spina del connettore nero della valvola.
8. Selezionare una delle opzioni precedenti per montare il timer. Se si seleziona il metodo di montaggio a parete, fissare il braccio di montaggio alla parete utilizzando le viti e il tassello a muro in plastica forniti.
  9. Collegare fino a 4 connessioni di acqua, a seconda delle necessità, alle prese elettriche del collettore di ottone o alle prese elettriche della valvola.
  10. Inserire tutte le spine necessarie dei connettori delle valvole nere nelle porte aperte sotto il timer.
  11. Aprire i comandi necessari delle prese elettriche dei singoli collettori di ottone per dirigere l'acqua attraverso una connessione di irrigazione collegata o nella linea controllata da una valvola.
  12. Aprire il rubinetto lentamente per controllare la presenza di eventuali perdite. Serrare i raccordi di connessione del collettore, della valvola o dell'acqua se esiste qualche perdita.

## Programmazione

### IMPOSTAZIONE DELL'ORA E DEL GIORNO DELLA SETTIMANA.

- Premere l'area rientrata RESET (REIMPOSTA) per cancellare le impostazioni attuali.
- Premere il pulsante MODE (MODALITÀ) per selezionare SET (IMPOSTA). La parola SET lampeggia per indicare di essere stata selezionata.
- Premere il pulsante CONFIRM (CONFERMA) per iniziare la modalità di impostazione. La parola CLOCK (OROLOGIO) appare per indicare che l'impostazione di ora/data è attiva.
- Premere il pulsante + o - per selezionare il corrente giorno della settimana. Il giorno selezionato lampeggia.




Figura 4

- Premere il pulsante CONFIRM (CONFERMA) per accettare l'impostazione del giorno e passare ad impostare l'ora dell'orologio. L'ora attuale con A.M. o P.M. lampeggia.
- Premere il pulsante + o - per selezionare l'ora corretta attuale.
- Premere il pulsante CONFIRM (CONFERMA) per accettare l'impostazione dell'ora giorno e passare ad impostare i giorni previsti per l'irrigazione.



Figura 5

- Premere il pulsante MODE (MODALITÀ) per ritornare alla selezione della modalità.

*N.B. Se per 1 minuto non è premuto alcun pulsante, la modalità AUTO (AUTOMATICA) passa automaticamente alle impostazioni programmate.*

### IMPOSTAZIONE DEI GIORNI PREVISTI PER L'IRRIGAZIONE.

Il timer Orbit consente di scegliere i giorni della settimana per l'irrigazione. È possibile irrigare ogni giorno, solo in alcuni giorni o ogni 2 o 3 giorni.

- Premere il pulsante MODE (MODALITÀ) per selezionare SET (IMPOSTA). La parola SET lampeggia per indicare di essere stata selezionata.
- Premere il pulsante CONFIRM (CONFERMA) per iniziare la modalità di impostazione.
- Premere il pulsante CONFIRM (CONFERMA) altre due volte per spostarsi oltre l'impostazione di ora/giorno. I giorni della settimana lampeggiano.




Figura 6

- Premere il pulsante + o - per passare al giorno successivo, oppure alle impostazioni del 2° e 3° giorno.
- Quando i giorni scelti lampeggiano, premere il tasto per attivare/disattivare il simbolo della goccia.
- Una volta scelti i giorni d'irrigazione, premere il pulsante NEXT (AVANTI) per passare all'impostazione della durata d'irrigazione.

*N.B. Se si sceglie di irrigare solo ogni 2 o 3 giorni, non è possibile impostare giorni specifici della settimana per l'irrigazione.*

*N.B. Se per 1 minuto non è premuto alcun pulsante, la modalità AUTO (AUTOMATICA) passa automaticamente alle impostazioni programmate.*




Figura 7

### IMPOSTAZIONE DELLA DURATA E DELL'ORA D'INIZIO PER L'IRRIGAZIONE.

Il timer Orbit consente di impostare la durata e l'ora d'inizio per l'irrigazione in ciascuno dei tre cicli d'irrigazione.

- Premere il pulsante MODE (MODALITÀ) per selezionare SET (IMPOSTA). La parola SET lampeggia per indicare di essere stata selezionata.
- Premere il pulsante CONFIRM (CONFERMA) per iniziare la modalità di impostazione.
- Premere il pulsante CONFIRM (CONFERMA) altre due volte e il pulsante NEXT (AVANTI) una volta sola per superare l'impostazione di ora/giorno e dei giorni d'irrigazione. STATION (STN) 1 (STAZIONE) sarà visualizzato ad indicare la stazione in corso di impostazione.



Figura 8

*N.B. Le stazioni 1-4 corrispondono alle porte del connettore sotto il timer dall'estrema sinistra all'estrema destra.*

- Premere il pulsante + o - per impostare la durata desiderata per l'irrigazione, da 1 a 99 minuti.
- Premere il pulsante CONFIRM (CONFERMA) per confermare la durata e passare ad impostare la durata per STATION 4.
- Esistono tre uniche ore d'inizio, o cicli, che è possibile impostare: CYCLE A (CICLO A), CYCLE B (CICLO B) e CYCLE C (CICLO C). Ciascun ciclo appare sullo schermo per specificare quello che deve essere impostato.
- Premere il pulsante + o - per impostare la durata desiderata per l'irrigazione della STATION 4 (STN), da 1 a 99 minuti.
- Premere il pulsante CONFIRM (CONFERMA) per confermare la durata e passare ad impostare l'ora d'inizio.
- Premere il pulsante + o - per impostare l'ora d'inizio per CYCLE B (CICLO B).




Figura 9

- Premere il pulsante CONFIRM (CONFERMA) per accettare quest'ora e passare ad impostare CYCLE C (CICLO C).
- Premere il pulsante + o - per impostare l'ora d'inizio per CYCLE C (CICLO C).
- Premere il pulsante CONFIRM (CONFERMA) per accettare quest'ora e ritornare alla selezione della modalità.

*N.B. Se per 1 minuto non è premuto alcun pulsante, la modalità AUTO (AUTOMATICA) passa automaticamente alle impostazioni programmate.*

### IRRIGAZIONE AUTOMATICA:

Una volta programmati i giorni d'irrigazione, la durata e le ore d'inizio, il timer Orbit inizia automaticamente l'irrigazione.

- Premere il pulsante MODE (MODALITÀ) per selezionare AUTO (AUTOMATICA). La parola AUTO lampeggia per indicare di essere stata selezionata.
- Premere il pulsante CONFIRM (CONFERMA) per iniziare la modalità automatica. Il timer è ora pronto ad iniziare automaticamente l'irrigazione.
- Quando l'irrigazione inizia, MINS TO RUN (MINUTI DI FUNZIONAMENTO) si alterna con l'ora e il giorno attuali per indicare il tempo rimasto nel ciclo attuale.
- In questa modalità, l'unità esegue qualsiasi programma previsto o predefinito.
- NOTA: Le normali condizioni di funzionamento prevedono che la valvola si apra 20 secondi dopo l'ora di avvio programmata.




Figura 10

- In questa modalità, l'irrigazione ulteriore (manuale) è cessata.
- In questa modalità, la modalità di ritardo è annullata.

PN 62032-24I REV B

CLIENT APPROVAL

Please read and check the proof carefully, especially addresses and phone numbers. If you OK errors which are on this proof, Fluid Studio cannot be held responsible. All corrections should be clearly marked. Signature implies entire document is approved.

Client Signature \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

- ☐ OK As Is
- ☐ OK With Corrections
- ☐ Make Corrections & Supply New Proof

DES AC SPCK XX AD XX

JOB # SUM000643 VERSION #

DATE 2/27/06

# OF PAGES IN PROOF 2

3

FLUID STUDIO

FILE: SUM000643 62032-24I RB

CLIENT: \_\_\_\_\_

UPC: \_\_\_\_\_

DIMENSIONS W: 10.236 H: 8.661 D: XX

SPECIAL INSTRUCTIONS: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

801-295-9820 • FAX 801-951-5815  
1065 SOUTH 500 WEST LEVEL 2, BOUNTIFUL, UTAH 84010

COLORS




NA



NA



NA



BLACK




NOT USED



NOT USED



NOT USED



NOT USED